

Om din radiator är kall även fast du har värmen påslagen. Då kan du motionera termostaten enligt beskrivning. Känner du dig osäker så kan du be en granne om hjälp. Du kan också kontakta vicevärden. Men prova själv först. Det är inte så svårt.

1. Lossa termostaten med hjälp av en tång. Termostaten ska demonteras från sin koppling.



2. Nyp tag i piggen med tången och skjut den fram och tillbaka/in & ut. Det ska vara ett visst motstånd och den ska fjädra tillbaka om du släpper piggen när den är inskjuten.
3. Montera termostaten. Du behöver inte dra åt hårt. Handkraft och ett svagt tag med tången räcker.
4. Sätt på radiatorn på maxtemperatur. Blir det inte varmt kontaktar du vicevärden.

